



To install the IF61, you need these accessories:

- AC power cord
- Appropriate RFID antennas and cables
- (Optional) Mounting bracket (P/N 203-827-xxx)
- (Optional) Ethernet cable
- (Optional) Serial cable

要安装 IF61, 您需要下列附件:

- 交流电源线
- 适合的 RFID 天线和电缆
- (可选) 固定支架 (P/N 203-827-xxx)
- (可选) 以太网电缆
- (可选) 串口电缆

Pour installer l'IF61, vous aurez besoin des accessoires suivants :

- Cordon d'alimentation secteur c.a.
- Antennes et câbles RFID appropriés
- (Facultatif) Support (réf. 203-827-xxx)
- (Facultatif) Câble Ethernet
- (Facultatif) Câble série

Zum Installieren des Modells IF61 werden folgende Teile benötigt:

- Wechselstromkabel
- Entsprechende RFID-Antenne und -Kabel
- Montagehalterung (Bestellnr. 203-827-xxx) (optional)
- Ethernet-Kabel (optional)
- Serielles Kabel (optional)

Para instalar el IF61, se necesitan estos accesorios:

- Cable de alimentación de CA
- Antenas y cables RFID adecuados
- (Opcional) Soporte de montaje (P/N 203-827-xxx)
- (Opcional) Cable Ethernet
- (Opcional) Cable en serie

**Where to Find More Information**

有关详细信息  
**Où trouver d'autres détails**  
**Verweise zu weiteren Informationen**

[www.intermec.com](http://www.intermec.com)  
 In the U.S.A. and Canada, call **1.800.755.5505**

정보를 더 발견하기 위하여 어디에  
**Onde obter mais informações**  
**Где найти дополнительную информацию**  
**Dónde encontrar más información**



95011012600000094

The IF61 Fixed Reader uses an EPCglobal Gen 2-certified IM5 Module (86x MHz RFID frequency band). IF61 固定式读写器使用 EPCglobal 认证的二代 IM5 模块 (86x MHz 频带)。Le lecteur fixe IF61 utilise un module EPCglobal IM5 homologué Gen 2 (bande de fréquences RFID 86x MHz). Das Fixed-Lesegerät IF61 verwendet ein nach "EPCglobal Gen 2"-zertifiziertes IM5-Modul (86x MHz RFID-Frequenzband). El Lector fijo IF61 utiliza un Módulo IM5 EPCglobal certificado por Gen 2 (banda de frecuencia 86x MHz RFID).



950110126000000100

The IF61 Fixed Reader uses an EPCglobal Gen 2-certified IM5 Module (915 MHz RFID frequency band). IF61 固定式读写器使用 EPCglobal 认证的二代 IM5 模块 (915 MHz 频带)。Le lecteur fixe IF61 utilise un module EPCglobal IM5 homologué Gen 2 (bande de fréquences RFID 915 MHz). Das Fixed-Lesegerät IF61 verwendet ein nach "EPCglobal Gen 2"-zertifiziertes IM5-Modul (915 MHz RFID-Frequenzband). El Lector fijo IF61 utiliza un Módulo IM5 EPCglobal certificado por Gen 2 (banda de frecuencia 915 MHz RFID).



**Caution:** See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.

**警告:** 有关本产品相关的使用限制, 请参阅“符合性插页”。

**Attention:** Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.

**Vorsicht:** Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt an.

**Precaución:** Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso asociadas con este producto.

This product is protected by one or more patents.

本产品受到一项或多项专利保护。

Ce produit est protégé par un brevet ou plus.

Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere Patente geschützt.

Este producto está protegido por una o varias patentes.

Electrical rating.

额定电压及电流。

Cote électrique.

Stromversorgung.

Calificación eléctrica:

~ 100-240V  
 50-60 Hz  
 1,0-0,5 A

IF61 Fixed Reader Quick Reference Guide



P/N 930-190-002



**Worldwide Headquarters**  
 6001 36th Avenue West  
 Everett, Washington 98203  
 U.S.A.

**tel** 425.348.2600

**fax** 425.355.9551

[www.intermec.com](http://www.intermec.com)

© 2007 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.

